

WD 180 SW

Wärmeschublade

Whirlpool



TOP 4

- Pour préchauffer assiettes et tasses de café
- Pour ranger des assiettes et des tasses de café
- Volume intérieur: 20 l
- Maintien au chaud

Black glass

WD 180 SW

EAN 40 11577 85138 0

FONCTION

- Nombre maximum de tasses d'espresso: 80
- Nombre maximal d'assiettes (Ø26 cm): 20
- Pour maintenir les plats au chaud
- Pour préchauffer assiettes et tasses de café
- Pour ranger des assiettes et des tasses de café

CARACTÉRISTIQUES

- Verre SCHOTTSeeClear
- Régulation continue de la température à partir de 40°C – 80°C (interrupteur rotatif interne)
- Ouverture avec système „push-push”

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Capacité 20 litres
- Fréquence 50 Hz
- Puissance 220-240 V
- Puissance de raccordement 400 W
- Fusible 1.8 A
- Câble de raccordement 110 cm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 134.5 x 560 x 550 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 141.5 x 595 x 526 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP): 230 x 665 x 665 mm
- Poids de l'appareil 17 kg
- Poids de l'appareil emballé 19 kg

