

# WD11 F140

Wärmeschublade

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



reddot winner 2020

## TOP 4

- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen
- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)

## SCHWARZES GLAS

WD11 F140

EAN 40 11577 85594 4

## FUNKTION

- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø26 cm): 20
- Warmhaltefunktion
- Zum Vorwärmen von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Zum praktischen Aufbewahren von z.B. Tellern und Tassen

## AUSSTATTUNG

- Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem

## TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Innenraumvolumen: 20 l
- Anschlusswert: 400 W
- Anschlusskabelänge: 110 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 134.5x560x550 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 141.5x595x526 mm

